照明器具 取扱説明書

品 番　３４７８ＯＺＷ

※ 電源ブレーカーを遮断してから取り付けてください。（感電などの原因となります）

※ 器具の重量保持の為、天井取付部の強度を確保してください。

※ 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。



図ー１（取付板）



メーカー	：	ＫＩＣＨＬＥＲ	
サイズ	：	器具高	３５５mm
	：	全長	１３２０mm
	：	直径φ	２０５mm
仕上げ	：	Olde Bronze with	
仕上げ	：		Satin Etched
重　量	：	２．７ｋｇ	
ランプ	：	白熱球 ４０W×１	
口　金	：	Ｅ１２	

Liberty corporation

（株）リバティ照明研究所

０３−３８２９−５６７１